

入出力拡張カード構成

HVS-100の拡張スロットに装着できる入出力拡張カードの組み合わせは以下の通りです。各拡張カードの詳細は「オプション」をご覧ください。

スロットA	スロットB	スロットC	入出力数
— (標準構成時全スロットは空)			HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC出力x 1
HVS-100AI*	—	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AI	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 4 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AI	HVS-100AO*	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 4, 出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AI	HVS-100DO*	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 4 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AI	HVS-100PCO*	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 3
HVS-100AI	HVS-100PCI	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100AI	HVS-100PCI	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100AI	HVS-100PCI	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100AI	HVS-100PCI	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC入力x 2, 出力x 3
HVS-100AI	HVS-100AO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AO	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 4 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100AO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC出力x 3
HVS-100AI	HVS-100DO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100DO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 8 / アナログ入力x 2 / PC出力x 1
HVS-100AI	HVS-100PCO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 3
HVS-100AI	HVS-100PCO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 2 / PC出力x 3
HVS-100AI	HVS-100PCO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 5
HVS-100DI-A*	—	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AI	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AI	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AI	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 6 / アナログ入力x 2 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AI	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC出力x 3
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 6 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100PCI	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / PC入力x 2, 出力x 3
HVS-100DI-A	HVS-100AO	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AO	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ出力x 4 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 6 / アナログ出力x 2 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100AO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC出力x 3
HVS-100DI-A	HVS-100DO	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 6 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100DO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 8 / PC出力x 1
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	—	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / PC出力x 3
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 6 / PC出力x 3
HVS-100DI-A	HVS-100PCO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 12, 出力x 4 / PC出力x 5
HVS-100PCI ¹⁾	—	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AI	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AI	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ入力x 2, 出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AI	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ入力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100PCI	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC入力x 4, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100PCI	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC入力x 4, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100PCI	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / PC入力x 4, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100PCI	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC入力x 4, 出力x 3
HVS-100PCI	HVS-100AO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AO	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 4 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100AO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC入力x 2, 出力x 3
HVS-100PCI	HVS-100DO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100DO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 8 / PC入力x 2, 出力x 1
HVS-100PCI	HVS-100PCO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC入力x 2, 出力x 3
HVS-100PCI	HVS-100PCO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / PC入力x 2, 出力x 3
HVS-100PCI	HVS-100PCO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC出力x 5
—	HVS-100AO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC出力x 1
—	HVS-100AO	HVS-100AO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 4 / PC出力x 1
—	HVS-100AO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / アナログ出力x 2 / PC出力x 1
—	HVS-100AO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / アナログ出力x 2 / PC出力x 3
—	HVS-100PCO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC出力x 3
—	HVS-100PCO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / PC出力x 3
—	HVS-100PCO	HVS-100PCO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 4 / PC出力x 5
—	HVS-100DO	—	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 6 / PC出力x 1
—	HVS-100DO	HVS-100DO	HD/SD-SDI入力x 8, 出力x 8 / PC出力x 1

*1 入力拡張カードのHVS-100AI, HVS-100PCIは、スロットA, Bにのみ装着可能。

*2 出力拡張カードのHVS-100DO, HVS-100AO, HVS-100PCOは、スロットB, Cにのみ装着可能。

*3 入力拡張カードのHVS-100DI-Aは、スロットAに入れた場合は4入力、スロットBに入れた場合は2入力となります。